PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Brouillard de gouttelettes d'encre (Misting) Éclaboussement d'encre, nuage ou brume de gouttelettes d'encre autour de la presse.	1. Transporte trop d'encre sur les rouleaux.	1. Préparer une encre plus forte avec un meilleur transfert pour permettre de transporter moins d'encre sur les rouleaux.
	2. La fontaine fournit un film d'encre trop épais au rouleau de fontaine.	2. Serrer la panne de la fontaine et ajuster le rochet afin de donner plus de mouvement au rouleau.
	3. Encre trop longue et trop de tirant.	3. Ajouter un matériel raccourcissant comme du Cabosic ou du Talc.
	4. Rouleaux usés, fendillés ou éraillés.	4. Remplacer les rouleaux endommagés.
	5. Rouleaux mal ajustés.	5. Réajuster les rouleaux à la bonne pression.
	6. Pas assez de mouvement latéral des rouleaux baladeurs permettant à l'encre de former des stries sur les rouleaux. Ceci augmente la tendance aux éclaboussures.	6. Si possible, augmenter la distribution latérale en augmentant le mouvement latéral du rouleau de distribution.